

## Cihaza Çarpan Değeri Girilmesi

Cihazınızın ekranında değerleri mm cinsinden ve doğru olarak görebilmeniz için cihaza çarpan değerini girmeniz gerekmektedir.

Çarpan değeri 25 mikronluk bir sensör için çarpan (ConSt) değeri 0.025 girilir. 5 mikronluk bir sensör içinse 0.005 değeri girilmelidir. Böylece sensör 100 mm hareket ettiğinde, ekranda 100 değeri gösterilir.

Cihaza çarpan değeri girilmesi için şu işlemler yapılmalıdır;









- 1. Adım:**  +  →  PRG butonuna basarken yukarı ok butonuna da basılarak programlama menüsüne girilir. Ekrana SET 1 gelir.
- 2. Adım:**  →  Ekrana ConSt yazısı gelene kadar yukarı ok butonuna basınız. Şimdi (yani ekranda ConSt yazarken) PRG butonuna basınız.
- 3. Adım:**  →  Mevcut çarpan değeri görüntülenecektir.
- 4. Adım:**  →  En son hane yanıp sönmeye başlayacaktır. Değeri değiştirmek için aşağı-yukarı butonlarını kullanınız.
- 5. Adım:**   →  İstedığınız değere geldiğinde sol ok butonu ile bir sonraki haneye geçiniz.
- 6. Adım:**  →   →  Haneleri değiştirmek için aşağı-yukarı ok butonları, bir sonraki haneye geçmek içinse sol ok butonunu kullanınız. Tüm haneleri aynı şekilde ayarlayınız.
- 7. Adım:**  →  Değer ayarlandıktan sonra PRG butonuna basınız. Nokta yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 8. Adım:**   →  Aşağı-yukarı butonları ile noktanın yerini ayarlayınız. İsteddiğiniz çarpan değerini ekranda gördüğünüzde PRG butonuna basarak kaydediniz.
- 9. Adım:**  →  PRG butonuna basıldığında artık nokta ve haneler sabit duruyordur ve çarpan değeri kaydedilmiştir.
- 10. Adım:**  →  RST butonuna iki kere basarak programdan çıkılır. Artık çarpan değeri cihaz hafızasında kayıtlıdır.

## Cihaza Röle Set Değeri Girilmesi

Cihazdaki röle çıkışları kullanılıyorsa, istenilen değerlerde bu rölelerin çekmesi sağlanabilir. Bu işlem için cihaza set değerleri girilmesi gerekmektedir.

Örneğin ilk röle 12.6 değerinde çekmesi isteniyorsa Set-1 değeri 12.6, ikinci röle 50 değerinde çekmesi isteniyorsa Set-2 değeri 50 yapılmalıdır. Cihazda varsa 3 ve 4. röleler için de aynı şekilde set değerleri ayarlanmalıdır.

Cihaza set değeri şu aşamalar ile girilebilir;

- 1. Adım:**  +  →  PRG butonuna basarken yukarı ok butonuna da basılarak programlama menüsüne girilir. Ekrana SET 1 gelir. Yukarı ok butonuna basılırsa SET 2, SET3 ve SET4 gelir.
- 2. Adım:**  →  Ekranda SET 1 yazısı görüntülenirken PRG butonuna basılır. Mevcut SET 1 değeri görüntülenir.
- 3. Adım:**  →  Tekrar PRG butonuna basılır. En sağdaki hane yanıp sönmeye başlar. Yanıp sönen hane aşağı-yukarı ok butonları ile değiştirilebilir.
- 4. Adım:**   →  Yanıp sönen hane, aşağı-yukarı ok butonlarıyla istenen değere ayarlanır. Bir sonraki haneye geçmek için sol ok butonu kullanılır.
- 5. Adım:**  →   →  Haneleri değiştirmek için aşağı-yukarı ok butonları, bir sonraki haneye geçmek içinse sol ok butonunu kullanınız. Tüm haneleri aynı şekilde ayarlayınız.
- 6. Adım:**  →  Tüm haneler ayarlandıktan sonra kaydetmek için PRG butonuna basınız. Artık hiçbir hane yanıp sönmeyecektir.
- 7. Adım:**  →  RST butonuna iki kere basarak programdan çıkılır. Röle set değeri artık cihaza kaydedilmiştir. Diğer röle set değerlerini de aynı şekilde SET 2, SET 3 ve SET 4 menüleri altında ayarlayabilirsiniz.